

CHUNGHOP K-1028E

Manuel d'utilisation & Guide de programmation en français

1000 in 1 - Télécommande Universelle Climatiseur

1. Spécifications & Description

- **Marque** : Chunghop Electronics
- **Modèle** : K-1028E
- **Alimentation** : 2 piles AAA (LR03) 1.5V (non incluses)
- **Distance de contrôle** : Env. 8 mètres
- **Base de données** : 1000 codes intégrés
- **Écran** : Écran LCD avec horloge
- **Fonction supplémentaire** : Lampe torche LED intégrée

2. Méthodes de Programmation

Méthode A : Recherche automatique rapide (Recommandée)

Si vous ne connaissez pas le code exact de votre climatiseur, cette méthode teste automatiquement tous les codes.

1. Allumez manuellement votre climatiseur (branché et sous tension).
2. Pointez la télécommande directement vers le récepteur du climatiseur.
3. Maintenez la touche **SET** enfoncée pendant environ **6 secondes**. Le code à 3 chiffres en bas à droite de l'écran commence à défiler automatiquement.
4. Dès que votre climatiseur émet un **"BIP"** sonore, appuyez immédiatement sur la touche **OK** pour valider et stopper la recherche.
5. Testez les fonctionnalités (marche/arrêt, température, ventilation, mode). Si certaines touches ne réagissent pas correctement, répétez la procédure pour trouver un code plus adapté.

Méthode B : Saisie manuelle du code

Si vous connaissez la plage de codes de votre marque (voir tableau ci-dessous) :

1. Recherchez le code à 3 chiffres correspondant à la marque dans le tableau ci-dessous.
2. Maintenez la touche **SET** enfoncée pendant environ **3 secondes** jusqu'à ce que le code clignote à l'écran.
3. Appuyez sur les touches **TEMP ▲** ou **TEMP ▼** pour ajuster le code jusqu'à la valeur souhaitée.
4. Lorsque le bon code apparaît et que le climatiseur réagit (bip), appuyez sur **OK** pour confirmer. Le code cesse de clignoter.

3. Liste des Codes par Marque principaux

Marque	Plage de Codes	Marque	Plage de Codes
CARRIER	690–699, 890–899	mitsubishi	551–599
DAIKIN	740–759	PANASONIC / NATIONAL	660–689
FUJITSU	700–719	SAMSUNG	610–629
GREE	000, 020–039	SANYO	500–550, 860
HAIER	001–019, 081	SHARP	720–739
HITACHI	640–659	TOSHIBA	630–639
LG	600–609	WHIRLPOOL	770–774
MIDEA	040–059	YORK	775–779

Conseil : Une même marque peut posséder plusieurs dizaines de codes. Si le premier code qui fait bipper le climatiseur ne contrôle pas toutes les fonctions (ex: pas de balayage d'air ou mauvaise température), relancez la recherche pour tester les codes suivants attribués à cette marque.

4. Fonctions des Boutons & Réglages

- **ON/OFF** : Allume ou éteint le climatiseur.
- **MODE** : Bascule entre les modes Auto, Froid (Cool), Déshumidification (Dry), Ventilation (Fan) et Chaud (Heat).
- **WIND / FAN** : Règle la vitesse du ventilateur (Auto, Lente, Moyenne, Rapide).
- **M.SWING / A.SWING** : Ajustement manuel ou automatique du volet d'air (oscillation).
- **F.COOL / F.HEAT** : Refroidissement express (18°C) ou Chauffage express (21°C) rapide en un seul clic.
- **LIGHT** /  : Active/désactive la LED torche au sommet de la télécommande.
- **CLOCK** : Appuyez pour régler l'horloge système (utiliser les flèches Température pour ajuster puis ré-appuyer sur Clock pour valider).
- **TIME ON / TIME OFF** : Programmeurs de démarrage et d'arrêt automatique.